



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ
ELITECH

■ **ЕКА 36БЛ/430**
E1601.001.00

EAC

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. Цвет и форма изделия в руководстве по эксплуатации могут отличаться от оригинала.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация.....	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе	7
7. Эксплуатация	9
8. Техническое обслуживание	9
9. Возможные неисправности и методы их устранения.....	10
10. Транспортировка и хранение.....	10
11. Утилизация	10
12. Срок службы	11
13. Гарантия	11
14. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Газонокосилка аккумуляторная предназначена для кошения травы на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, обочинах дорог и аналогичных территориях с травяным покрытием.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией газонокосилки внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Не выбрасывайте руководство, оно может понадобиться Вам в будущем.

Перед началом работы всегда проверяйте, что газонокосилка правильно собрана. Проверяйте правильность установки и надежность крепления всех элементов газонокосилки, особенно ножа.

Периодически проверяйте состояние ножа. Затупленный нож необходимо заменить на новый. Используйте только оригинальные запасные части Elitech.

Перед включением газонокосилки удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.). Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, защитную обувь и одежду). Посторонний предмет может отскочить от ножа и нанести серьезные травмы, если не использовать средства индивидуальной защиты.

Не допускайте случайного включения газонокосилки. Перед подсоединением аккумуляторов, убедитесь, что выключатель газонокосилки находится в выключенном положении.

Во время работы в радиусе 15 м. не должно находиться посторонних лиц, особенно детей. К работе с газонокосилкой не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не рекомендуется работать с газонокосилкой в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов.

Работайте с газонокосилкой только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Запрещается работать с газонокосилкой в дождь – это может привести к коррозии деталей газонокосилки и короткому замыканию.

Электробезопасность

Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в розетке.

Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги.

Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.

Следите, чтобы электрокабель зарядного устройства не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

Не разбирайте и не подвергайте аккумулятор нагреву.

Не замыкайте контакты аккумуляторной батареи между собой.

Не храните аккумуляторные батареи с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

Не допускайте попадания на аккумуляторную батарею и зарядное устройство воды или дождя.

Не храните аккумуляторные батареи в местах, где температура может достигать 50°C.

Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте аккумуляторные батареи согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

Любой вид ремонта, кроме чистки, должен производиться в авторизованном сервисном центре Elitech.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе триммера, механических повреждений корпуса, утечки топлива из бензобака, необходимо немедленно выключить триммер и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ЕКА 36БЛ/430
Код	E1601.001.00
Ширина скашивания, мм	425
Высота скашивания, мм	25-65 (8ст)
Объем травосборника, л	45
Напряжение питания, В	36
Напряжение аккумулятора, В	18 (2шт)
Емкость аккумулятора, Ач	4
Тип аккумулятора	Li-Ion
Артикул совместимого аккумулятора Elitech	1820.067700
Артикул совместимого зарядного устройства Elitech	1820.098200

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Газонокосилка – 1 шт.
2. Травосборник – 1 шт.
3. Рукоятка управления – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Внимание! Аккумуляторные батареи и зарядное устройство в комплектацию не входят.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1

6. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Извлеките газонокосилку из упаковки. Проверьте комплектацию и отсутствие механических повреждений.
2. Установите рукоятку управления.
3. Установите травосборный контейнер.
4. Установите аккумуляторные батареи.

Аккумуляторная батарея

Внимание! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием газонокосилки необходимо полностью зарядить аккумулятор.

- Осуществляя различные манипуляции с аккумулятором, не касайтесь одновременно его полярно заряженных концов, так как за счет накопленной энергии возникнет разряд, который сокращает срок его работы.

- Заряжайте аккумулятор при температуре от +4 до +40 °С

- Зарядное устройство оснащено контроллером температуры NTC, который позволяет осуществлять его зарядку только в диапазоне от 0 до +45 °С

- Когда аккумулятор разряжен, двигатель отключается благодаря действию цепи защиты.

- Подключите зарядное устройство (Рис. 2) к электросети. Зеленый световой индикатор начнет мигать.
- Извлеките аккумулятор 2 (Рис. 1) из газонокосилки, нажав на кнопку разблокировки аккумулятора и потянув аккумулятор.
- Вставьте аккумулятор в зарядное устройство 3 (Рис. 2)
- Красный световой индикатор будет продолжать гореть, указывая на то, что аккумулятор заряжается.
- После завершения зарядки красная индикаторная лампа погаснет и загорится зеленый индикатор.
- После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети.
- Извлеките аккумулятор 2 (Рис. 2) из устройства, нажав на кнопку разблокировки аккумулятора и потянув аккумулятор из устройства.

Проверка заряда аккумулятора

Нажмите на кнопку проверки заряда аккумулятора, расположенную на корпусе аккумулятора сзади. Световые индикаторы на корпусе аккумулятора укажут уровень заряда аккумулятора. При полностью заряженном аккумуляторе все индикаторы горят.

ВНИМАНИЕ! Тип используемого аккумулятора Li-Ion. Запрещается использовать аккумуляторы других типов.



Рис. 2

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед включением газонокосилки всегда проверяйте работоспособность рычага выключателя, после отпускания он должен легко возвращаться в положение «Выключено».

Включение газонокосилки

Для включения газонокосилки нажмите на кнопку разблокировки выключателя 4 (Рис. 1) и нажмите на рычаг выключателя 5 (Рис. 1).

Для выключения газонокосилки отпустите рычаг выключателя 5 (Рис. 1).

Регулировка высоты скашивания

Внимание! Регулировку высоты скашивания необходимо производить при остановленном двигателе.

Для регулировки высоты скашивания на моделях установите рычаг регулировки высоты скашивания в одно из восьми положений. Минимальная высота скашивания 25мм, максимальная – 65мм

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед техническим обслуживанием проверьте, что аккумуляторные батареи отключены от газонокосилки.

- Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус газонокосилки и травосборный контейнер от травы.

- Для обеспечения безопасности и надежности газонокосилки, ремонт или регулировку необходимо производить в специализированных сервисных центрах.

Адреса сервисных центров Elitech указаны на обратной стороне гарантийного талона.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Низкие обороты двигателя, снизилась производительность кошения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Травосборный контейнер наполнился травой 2. На нож намоталась трава 3. Кошение высокой травы при минимальной высоте среза 4. Нож затупился 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очистите травосборный контейнер 2. Очистите нож от травы 3. Установите максимальную высоту среза 4. Замените нож
Электродвигатель не запускается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неисправный выключатель 2. Аккумулятор разрядился 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обратитесь в сервисный центр Elitech 2. Зарядите аккумулятор

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и аккумуляторные батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и аккумуляторные батареи согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

14. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а так же информация о дате производства находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации.

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте

www.elitech-tools.ru