

DSV DIGITAL DOUBLE CYLINDER INFLATOR

POWERFULL WORK WITH AUTO SHUT-OFF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



224000

Назначение: компрессор предназначен для накачки шин автомобилей, спортивного инвентаря и т.п.



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Установите компрессор на ровную поверхность рядом с колесом.
 2. Прикрутите шланг компрессора к ниппелю колеса. Убедитесь в отсутствии травления воздуха в месте соединения.
 3. Вставьте штекер в автомобильное гнездо прикуривателя 12В или подключите напрямую к аккумулятору через адаптер АНБ, соблюдая полярность.
 4. Заведите мотор автомобиля для безопасности АНБ.
 5. Выберите единицу измерения давления (PSI/Bar/KPA/Kgcm²) нажатием центральной кнопки SET.
 6. Увеличьте или уменьшите значение выбранного давления нажатием кнопок «+» или «-».
- По достижении необходимого значения на циферблате подожмите 2-3 секунды пока цифра не перестанет моргать – это означает фиксацию выбранного значения.
7. Переведите выключатель компрессора в положение ON, компрессор начнет накачивать воздух в колесо.
 8. По достижении установленного давления, компрессор остановится.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ



1. Если LED индикатор на штекере не светится, это может означать, что перегорел предохранитель и требуется его замена.
2. Для замены предохранителя открутите деталь №1.
3. Извлеките предохранитель (деталь №3) и замените его запасным из комплекта поставки.
4. Затем закрутите деталь №1 обратно.
5. Изделие готово к эксплуатации.
6. Если после замены предохранителя LED индикатор на штекере не засветился или не поступает питание к компрессору, пожалуйста проверьте работоспособность гнезда прикуривателя вашего автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение:	12В
Мощность:	150Вт
Макс. ток потребления:	12А
Макс. давление:	10 атм.
Время непрерывной работы:	10 мин.
Макс. производительность:	45 л/мин.
Диапазон рабочих температур:	-40 до +60 С.
Главный предохранитель:	15А.
Длина провода питания:	3м.
Длина воздушного шланга:	1м.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не пытайтесь подключить штекер данного прибора в бытовую электросеть с напряжением 220В.
2. Не перекачивайте колеса.
3. Держите двигатель автомобиля заведенным при использовании компрессора.
4. Если поврежден провод питания, замените его незамедлительно.
5. Работа прибора не должна занимать более 10 минут. Если Вам необходимо использовать прибор дольше, то выключите прибор и дайте ему остыть в течение 3-5 минут, после этого можете возобновить работу.
6. Перед подключением в гнездо прикуривателя убедитесь, что компрессор выключен.
7. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
8. Значение давления на манометре может отличаться от реального на незначительную величину в виду принципа работы устройства. Это не является дефектом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Компрессор	_____	1
Переходники	_____	3
Дополнительный предохранитель 15А	_____	1
Руководство по эксплуатации	_____	1
Сумка для переноски	_____	1
Упаковочная коробка	_____	1

Производитель: АвтоСтайл Индастриз Но. Лтд., №2 Норт роуд, Флинт сити, Мичиган, США. Адрес производственного филиала: №5 Билдинг, Индустриал зоун, Юнхэто сити, 486514, Дзиейджанг, КНР. Сделано в Китае.
Импортер/Принем претензий: ООО «Нью Лайн» Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер, 8, лит. А, оф. 29 тел. +7 (911) 750-57-12.

Дата изготовления: 03/2022
Срок годности (хранения): не ограничен
Срок службы: 5 лет
Состав: пластик, металл



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Период гарантии - 1 год со дня продажи.

Гарантия аннулируется при:
- обнаружении механических повреждений либо следов коррозии.
- нарушении правил эксплуатации, либо хранения.
- нарушении целостности корпуса или пломбы.

С условиями гарантии согласен
(подпись покупателя)

Дата продажи:

Продавец

М.П.