

Интенсивный очиститель для пола RM 752 1



Чистящее средство для удаления самых стойких загрязнений, в том числе масел и минеральных загрязнений.



Свойства

- Мощное средство глубокой очистки для удаления грязи
- Устраняет сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения
- Для тщательной очистки сильно загрязненных напольных покрытий промышленных объектов
- Удаляет воск и полимерные покрытия
- Испытания FIGR 01/2014
- Нет испарений
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Быстродейственный
- Отличается малым расходом
- Низкое пенообразование
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA


Области применения:

Автосервис:	Уборка пола
Строительство:	Уборка пола
Промышленность:	Уборка пола
Клининг:	Уборка пола
Коммунальное хозяйство:	Уборка пола
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Уборка пола
Розничная торговля:	Уборка пола

Способы применения

- В поломоечных машинах
- Однодисковая машина
- Пылесос для сухой и влажной уборки
- Вручную

Значение pH



Применение:

Глубокое очищение (загрязнения)

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликую или иную поломоечную машину.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Очистите поверхность при помощи оборудования.
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Глубокое очищение (уход)

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликую или иную поломоечную машину.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Время реагирования 5-10 минут, зависит от толщины защитного покрытия.
- Очистите поверхность при помощи оборудования.
- Труднодоступные места уберите вручную.
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Глубокое очищение (уход)		20-50 %	средние-сильные	30-50 m ²
1000 ml	Глубокое очищение (загрязнения)		5-20 %	средние-сильные	50-200 m ²
1000 ml	Промежуточная уборка		2-5 %	средние	m ²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж

Указания по применению:

- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не применять средство для очистки деревянных полов, линолеума и нелакированного паркета.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить только в оригинальной упаковке при температуре от -5 до 30°C
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей
- Обязательно очистить аппарат после использования

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу водой/под душем.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе