

# Аккумуляторная УШМ XGT®

## GA035GZ

150 мм • 8 500 об/мин

**Мощная угловая шлифмашина 150 мм с бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы**

Улучшенная защита от пыли и влаги (технология ХРТ). Превосходная производительность и эффективность. Новый кожух не требует инструментов и позволяет быстро и легко регулировать положение. Технология AFT (технология активной обратной связи) отключает двигатель при заклинивании диска или рывков. Электрический тормоз. Функция защиты от случайного запуска, плавный пуск.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	40 v
Аккумуляторы XGT	✓
Защита аккумулятора	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Частота холостого хода	8500 min <sup>-1</sup>
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	150 mm
Функция Anti-Restart (переключатель NVR)	✓
Электронный тормоз	✓
Гаечный ключ	✓
Вес инструмента	3,30 kg
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)

EAN 0088381731928

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты