

BAS 261 Precision (619008000) Ленточная пила
Картон

№ для заказа 619008000

EAN (Европейский номер товара) 4007430304865



Альтернативное изображение



- Высокая точность и стабильность для максимального качества распила
- Спокойный ход ленты за счет отбалансированных маховиков с резиновым покрытием
- Регулируемая прецизионная направляющая пильного полотна с тремя роликами из стали HSS вверху и внизу для высокой точности
- Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
- Тихий индукционный двигатель – надежен и не требует обслуживания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Поворотный чугунный распиловочный стол для распила с наклоном
- Открытие дверцы без инструмента для простой замены пильного полотна
- Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента
- Рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
- Возможно внешнее отсасывающее устройство для работы с пониженной запыленностью
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)

Технические данные**Характеристики**

Размеры	530 x 470 x 840 мм
Опорная поверхность	328 x 335 мм
Рабочая высота без подставки	375 мм
Область поворота распилочного стола	0 - 45 °
Высота реза	103 мм
Ширина прохода	245 мм
Скорость реза	735 м/мин
Длина пильной ленты	1712 мм
Напряжение сети	220 - 240 V
Номинальная потребляемая мощность	400 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Вес	32.5 кг

Объем поставки

Универсальное полотно ленточной пилы А6
Параллельный упор
Угловой упор
Переходник для отсоса стружки (для Ø 44, 58, 100 мм)
Толкатель