

**КН 5-40 (600763500) Перфоратор комбинированный  
Пластиковый кофр**

№ для заказа 600763500

EAN (Европейский номер товара) 4007430331724



Альтернативное изображение



- Перфоратор комбинированный с 2 функциями: Бурение и долбление
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и долговечности

## Технические данные

### Характеристики

Макс. энергия единичного удара (ЕРТА)	7.1 Дж
Макс. число ударов	2800 /мин
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	40 мм
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками	105 мм
Число оборотов холостого хода	620 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS-max
Диаметр зажимной шейки	61 мм
Вес без сетевого кабеля	7.1 кг
Длина кабеля	4 м

### Вибрация

Ударное сверление в бетоне	16.5 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>
Долбление	13.3 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	95 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	106 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

## Объем поставки

Прорезиненная дополнительная рукоятка  
Ограничитель глубины сверления  
Смазка для хвостовика инструмента  
Пластиковый кофр