

# **REDVERG**

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**ВИБРАТРАМБОВКА БЕНЗИНОВАЯ  
REDVERG  
RD-TR14**

## 1. ВВЕДЕНИЕ.

### **Определение вибротрамбовки.**

Вибротрамбовка - это устройство, уплотняющее грунт, посредством последовательных воздействий на поверхность почвы выравнивающее неровную поверхность и равномерно утрамбовывающее почву, чтобы уменьшить пустоты между частицами почвы и увеличить ее плотность в сухом состоянии путем вывода влаги из почвы.

### **Конструкция вибротрамбовки.**

В качестве источника питания установлен бензиновый двигатель с воздушным охлаждением.

Передача мощности происходит путем увеличения частоты вращения двигателя до сцепления с центробежной муфтой, затем скорость существенно снижается с помощью зубчатых колес, а вращательное движение преобразуется в вертикальное.

Усиленная пружина установлена в части,двигающейся вверх и вниз, таким образом, чтобы ее сила и вес вибротрамбовки создавали эффективное усиление уплотнения у основания трамбовки. Правильное техническое обслуживание и эксплуатация имеют важное значение для достижения максимального КПД устройства.

## 2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Трамбовочные машины предназначены для уплотнения сыпучих грунтов и гравия для предотвращения оседания и создания плотной, прочной базы для установки опор, бетонных плит, фундаментов, газовых трубопроводов, водопроводов и засыпки канав кабеля, и т.д.



### **Предупреждение о неправильном использовании и перегрузках.**

Не использовать в следующих случаях, так как это может привести к повреждению машины в результате разбалансировки:

- Свайное основание
- Жесткая, чрезмерно уплотненная почва по сравнению с нормальными условиями
- Сильный уклон


Вибротрамбовка используется для уплотнения глиноzemа, гравия, ямочного ремонта асфальтного покрытия и т.д.

### **Устройство.**

Верхняя часть состоит из двигателя, муфты, соединительной штанги и рукоятки управления, топливного бака, соединенного при помощи амортизирующей резиновой пяты с корпусом.

Нижняя часть состоит из пружинного цилиндра (раздвижной части), подкладки под башмак, которая устанавливается под уклон к корпусу, башмака и защитного чехла, который покрывает раздвижную часть.

**ВНИМАНИЕ!** Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от конструкции вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры изделия без предупреждения.



### 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

#### **Правила техники безопасности.**

Настоящее руководство содержит ПРИМЕЧАНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, которые необходимо соблюдать во избежание неправильной эксплуатации, повреждения оборудования или получения травм.

**Примечания:** Примечания содержат дополнительную необходимую для эксплуатации информацию.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:** Предостережения содержат информацию, необходимую для предотвращения ошибок, способных повредить машину и ее детали.

#### **Безопасность работы**

Для безопасного использования оборудования необходимы хорошее знание оборудования и правильное обучение! Неправильная эксплуатация оборудования необученным персоналом может быть опасна! Внимательно прочитать руководство по эксплуатации и самостоятельно ознакомиться с расположением и правильной эксплуатацией всех деталей и систем управления. Персонал, не имеющий опыта, перед началом эксплуатации трамбовочной машины должен получить инструкции от специалистов, хорошо знакомых с оборудованием.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не использовать вибротрамбовку в целях, не предусмотренных настоящим руководством.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не допускать плохо подготовленный персонал к эксплуатации вибротрамбовки.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не прикасаться к горячему глушителю, цилиндрам двигателя или ребрам охлаждения во избежание ожогов.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не использовать запасные части или комплектующие, не рекомендованные нашей компанией, так как это может привести к повреждению устройства и/или к получению травмы оператором.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не оставлять работающую машину без присмотра.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не использовать машину в закрытом помещении, например, глубокой траншее, если не предусмотрена соответствующая вентиляционная система. Выхлопные газы двигателя содержат ядовитый угарный газ, действие которого может привести к потере сознания и смерти.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не менять и не деактивировать функции системы управления.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пытаться принудительно остановить двигатель.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не использовать машину во взрывоопасных зонах.

**ВСЕГДА** снимать или отсоединять свечу зажигания двигателя перед проведением любых работ по техническому обслуживанию вибротрамбовки во избежание случайного запуска.

**ВСЕГДА** читать предписания руководства по эксплуатации перед началом эксплуатации оборудования и следовать им.

**ВСЕГДА** убедиться, что все посторонние лица находятся на безопасном расстоянии от трамбовочной машины. Остановить машину в случае появления посторонних в рабочей зоне.

**ВСЕГДА** убедиться, что оператор ознакомлен с правилами техники безопасности и техникой работы перед использованием трамбовочной машины.

**ВСЕГДА** носить защитную одежду при эксплуатации трамбовочной машины: маску или защитные очки, наушники и защитную обувь.

**ВСЕГДА** беречь руки, ноги и детали одежды от соприкосновения с движущимися частями трамбовочной машины.

**ВСЕГДА** руководствоваться здравым смыслом при эксплуатации трамбовочной машины.

**ВСЕГДА** убедиться, что вибротрамбовка не опрокинется, не соскользнет в сторону и не упадет, если она не используется.

**ВСЕГДА** выключать двигатель, когда трамбовочная машина не эксплуатируется.

**ВСЕГДА** направлять вибротрамбовку таким образом, чтобы не зажать оператора между вибротрамбовкой и твердыми предметами. Особое внимание следует уделить безопасности при работе на неровной поверхности и утрамбовке крупнозернистого материала. Убедиться, что оператор находится в устойчивом положении при эксплуатации машины в данных условиях.

**ВСЕГДА** использовать трамбовочную машину, сводя к минимуму риск опрокидывания или падения при работе вблизи оврагов, котлованов, склонов, траншей и платформ.

### **Безопасность оператора при использовании двигателей внутреннего сгорания.**

Двигатели внутреннего сгорания создают особые угрозы безопасности при эксплуатации и заправке топлива! Несоблюдение описанных ниже правил техники безопасности может привести к серьезным травмам и смерти.

**НЕ** курить при эксплуатации машины.

**НЕ** курить в процессе заправки двигателя топливом.

**НЕ** производить заправку топлива при нагретом или работающем двигателе.

**НЕ** производить заправку топлива вблизи открытого пламени.

**НЕ** допускать разлива топлива при дозаправке двигателя.

**НЕ** запускать двигатель вблизи открытого пламени.

**НЕ** использовать машину в помещениях или в замкнутых пространствах, таких как траншеи, без обеспечения надлежащей вентиляции с использованием таких устройств как вытяжные вентиляторы или шланги. Выхлопные газы двигателя содержат угарный газ, вдыхание которого может привести к потере сознания и летальному исходу.

**ВСЕГДА** производить заправку топливного бака в хорошо проветриваемом месте.

**ВСЕГДА** закрывать крышку топливного бака после заправки топлива.

**ВСЕГДА** проверять топливопроводы и топливный бак на возможное наличие мест утечки и трещин перед запуском двигателя. Не включать машину при наличии утечки топлива или при ослаблении топливопроводов.

### **Безопасность в эксплуатации и техническом обслуживании.**

Ненадлежащее техническое обслуживание оборудования может стать угрозой безопасности! Для безопасной и правильной эксплуатации оборудования в течение долгого времени необходимо проводить периодические работы по техническому обслуживанию и ремонту.

**НЕ** производить чистку или техобслуживание включенной машины. Вращающиеся компоненты могут стать причиной серьезных травм.

**НЕ** использовать машину без наличия воздушного фильтра.

**НЕ** снимать крышку воздушного фильтра, бумажный элемент или фильтр предварительной очистки при работающем двигателе.

**НЕ** производить регулировку числа оборотов двигателя. Использовать двигатель только на скоростях, которые указаны в разделе «Технические данные».

**НЕ** производить холодный запуск переполненного двигателя при удаленной свече зажигания на бензиновых двигателях. Может произойти выброс попавшего в цилиндр топлива из отверстия для свечи зажигания.

**НЕ** проводить проверку на наличие искры в бензиновых двигателях в случае переполнения двигателя или при наличии запаха бензина. Случайная искра может стать причиной воспламенения паров бензина.

**НЕ** использовать бензин или другие виды топлива, или легковоспламеняющиеся растворители для чистки деталей, в частности, в закрытых помещениях. Это может привести к взрыву паров топлива и растворителей.

**ВСЕГДА** устанавливать на место предохранительные устройства и ограждения после завершения ремонта и техобслуживания.

**ВСЕГДА** очищать место рядом с глушителем от мусора, например, листвьев, бумаги, картона и т.д. Горячий глушитель может стать причиной воспламенения мусора и возникновения пожара.

**ВСЕГДА** проводить периодическое техобслуживание в соответствии с рекомендациями, приведенными в Руководстве оператора.

**ВСЕГДА** удалять мусор от ребер охлаждения двигателя.

**ВСЕГДА** производить замену изношенных или поврежденных компонентов запасными частями, разработанными и рекомендованными нашей компанией.

**ВСЕГДА** отсоединять свечу зажигания на машинах с бензиновым двигателем перед проведением техобслуживания во избежание случайного запуска двигателя.

**ВСЕГДА** следить за чистотой машины и читаемостью установленных на ней табличек. Производить замену всех отсутствующих и плохо читаемых табличек. В табличках приводятся важные инструкции по эксплуатации и предупреждения об опасностях и рисках.

## **4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.**

- Данная машина оснащена системой смазки с помощью масляной ванны.
- Проверить уровень масла через окошко в задней части основания. Если масло не видно в окошко, долить масло. Для смазки использовать моторное масло 10w-30 SE, SF и более высокого класса. Емкость – 0,83л
- Заполнить топливный бак обычным бензином (неэтилированным). Одновременно проверить масло в двигателе. Доливать масло заранее. Низкий уровень масла может привести к заклиниванию двигателя в результате потребления в ходе работы. Тем не менее, необходимо всегда проверять уровень масла перед запуском. Для смазки использовать автомобильное масло 10w-30 SE, SF и более высокого класса. Более подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации двигателя.
- Проверить затяжку каждого болта, гайки или резьбовой поверхности. Ослабление в результате вибрации может привести к неожиданным серьезным повреждениям. Убедиться, что все гайки хорошо затянуты.
- Удалить грязь. В частности, очистить зону вблизи ручного стартера и основание.

## **5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.**

### **Запуск бензинового двигателя.**

#### **Применение.**

Трамбовочные машины предназначены для уплотнения рыхлого грунта и песка для предотвращения усадки и обеспечения твердого основания для установки опор, бетонных подушек (плит), фундаментов и других конструкций.

#### **1. Рекомендуемое топливо.**

Двигатель машины сертифицирован для работы на автомобильном неэтилированном бензине АИ 92. Применять только свежий и чистый бензин. Использование бензина с примесями воды и грязи может привести к повреждению топливной системы.

#### **2. Подготовка к запуску двигателя.**

- 2.1. Ознакомиться с инструкциями по технике безопасности, приведенными в начале настоящего Руководства.
- 2.2. Убедиться в том, что топливный бак полностью заправлен топливом.
- 2.3. Проверить уровень масла в картере двигателя.
- 2.4. Установить трамбовочную машину на рыхлом грунте или песке. **НЕ** включать машину на твердых поверхностях, таких как асфальт или бетон.

#### **3. Запуск двигателя.**

##### *См. рисунок*

**Примечание:** После транспортировки трамбовочной машины в горизонтальном положении, установить ее в вертикальное положение и дождаться оттока масла обратно в картер двигателя. Для восстановления уровня масла в картере может потребоваться до 2 минут.

- 3.1. Открыть топливный кран (e).
- 3.2. Установить переключатель двигателя в положение «ВКЛ.»/ON (d).
- 3.3. Если двигатель холодный, необходимо закрыть воздушную заслонку (b1) карбюратора.

**Примечание:** В некоторых случаях воздушная заслонка закрывается при разогретом двигателе.


- 3.4. При дроссельной заслонке в положении холостого хода (c3) потянуть ручку стартера (a) для запуска двигателя.
- 3.5. Дополнительная информация по двигателям, оснащенным реле останова при низком уровне картерного, приведена в разделе «Реле останова двигателя при низком уровне картерного масла».

**Примечание:** При первом запуске двигателей, после недавнего техобслуживания двигателей, при отсутствии топлива или в случае неиспользования двигателя в течение длительного периода времени может потребоваться неоднократное использование ручки стартера для подачи топлива в карбюратор.

3.6. После разогревания двигателя закрыть воздушную заслонку (**b2**) карбюратора.

**Примечание:** Холодный двигатель должен разогреться при дроссельной заслонке в положении холостого хода (**c2**) приблизительно в течение 1 (одной) минуты. Не открывание воздушной заслонки после запуска двигателя может привести к переполнению карбюратора топливом.

**ВНИМАНИЕ:** Всегда открывать воздушную заслонку (**b2**) карбюратора при нахождении дроссельной заслонки в положении холостого хода (**c3**). Открывание воздушной заслонки при нахождении дроссельной заслонки не в положении холостого хода (**c3**) может привести



### Работа.

1. После начала трамбовки отрегулировать скачкообразное движение в соответствии с условиями почвы, управляя рычагом дросселирования. Работа выполняется наиболее эффективно, когда скорость двигателя достигает установленных значений, показанных на двигателе. Увеличение скорости двигателя без необходимости не приводит к увеличению усилия уплотнения. Наоборот, образуемая резонансная вибрация уменьшает скорость уплотнения и приводит к повреждению машины.

2. В холодную погоду масло в машине становится вязким, сопротивление на поршневом участке увеличивается, что приводит к нарушению равномерного движения вибротрамбовки. Поэтому перед началом работы рекомендуется прогреть двигатель, несколько раз передвинув рукоятку управления воздушной заслонкой из положения «ON» (ВКЛ.) в положение «OFF» (ВЫКЛ.).

### Для остановки.

#### **Остановка в штатном режиме.**

1. Переместить рукоятку управления воздушной заслонкой из положения «ON» (ВКЛ.) в положение «OFF» (ВЫКЛ.), дать двигателю поработать в течение 3-5 минут на низкой скорости, после того, как температура снизится, установить выключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.).

2. Закрыть топливный запорный клапан, переместив рычаг топливного крана в положение «CLOSED» (ЗАКРЫТО).

### Надлежащие методы эксплуатации.


См. рисунок

Защищать трамбовочную машину от грязи и влаги. Не допускать ее перемещение без нагрузки. Никогда не использовать машину на полном газу при выдавливании материала или при подъеме оборудования.

Для достижения оптимального управления, производительности и минимальной вибрации ладоней/рук, удерживать ручки машины так, как показано на рисунке. Минимальный

показатель воздействия вибрации на ладони/руки (HAV) достигается именно в этом положении. Полученные значения HAV измерены в точке «A» непосредственно перед показанным положением рук в соответствии с требованиями стандартов EN 1033 и ISO 5349.


**ВНИМАНИЕ:** Для предотвращения повреждения трамбовочной машины не допускать ее функционирования на боку. В случае сваливания машины на одну из сторон, установить ее в показанное на рисунке положение, а затем отключить двигатель, установив переключатель двигателя в положение «ВЫКЛ.» (**“OFF”**).



## 6. ПРАВИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА.

См. рисунок

1. Для достижения максимальной производительности работайте с машиной при полностью открытой дроссельной заслонке **(a2)**.
2. Направлять трамбовочную машину с помощью ручек. Машина должна продвигаться вперед самостоятельно. **НЕ** прилагать чрезмерного усилия.
3. Для достижения оптимального уплотнения грунта башмак машины должен ударять грунт всей плоскостью **(b)**, а не носком или пяткой башмака. Это поможет избежать чрезмерного износа башмака.



## 7. ПЛАН ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Выполняемые работы.	Ежедневно перед запуском	После первых 5 часов работы	Раз в неделю или через 25 часов	Раз в месяц или через 100 часов	Раз в три месяца или через 300 часов	Раз в год
Проверка уровня топлива. Проверка уровня моторного масла.	•					
Проверка воздушного фильтра. При необходимости произвести замену.	•					
Проверка уровня масла в смотровом стекле.	•					
Проверка топливопровода и фитингов на наличие трещин или мест утечки. При необходимости произвести замену.	•					
Подтяжка соединений трамбовочного башмака.		•	•			
Осмотр внешних устройств.		•	•			
Чистка ребер охлаждения двигателя.			•			
Чистка и проверка зазора в свече зажигания.			•			
Замена моторного масла.				•		
Замена свечи зажигания.				•		
Чистка ручного стартера.					•	
Замена масла в системе трамбовочной машины. *					•	
Проверка подъемного троса на выявление признаков износа или повреждения.					•	
Проверка топливного фильтра.						•

- Выполнить замену масла в системе трамбовочной машины после первых 50 часов эксплуатации машины.

**Примечание:** В случае снижения производительности двигателя, выполнить проверку, чистку и замену элементов воздушного фильтра, если это необходимо.

**\*Замена масла в системе вибротрамбовки после первых 50 часов эксплуатации**


## 8. СМАЗКА.

См. рисунок

### Система трамбовочной машины

**Проверка уровня смазочного масла** (конструкция изделия описанная ниже может отличаться от вашей. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия без предупреждения.):

- Установить трамбовочную машину таким образом, чтобы она опиралась на свой башмак на ровной поверхности.
- Проверить уровень масла через смотровое стекло (d). Надлежащий уровень смазки в системе трамбовочной машине соответствует примерно 1/2 - 3/4 заполнения смотрового стекла.
- Если масла не видно, то необходимо долить масло через заливочное отверстие (f). Информация о марках и количестве требуемого масла приводится в разделе «Технические данные».
- Обернуть пробку заливочного отверстия тефлоновой лентой и ввернуть пробку в заливочное отверстие (f). Крутящий момент должен составлять 9 Нм.



### Замена масла:

- Вывернуть пробку сливного отверстия (e), которое расположено ниже смотрового стекла.
- Наклонить машину назад до момента ее опускания на ручки и слить масло.

**Примечание:** В целях защиты окружающей среды расстелить пленку и установить любую емкость под машиной для сбора сливающейся жидкости. Организовать

утилизацию жидкости в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.


7. Ввернуть пробку сливного отверстия (**e**). Крутящий момент должен составлять 54 Нм.
8. Вывернуть пробку заливочного отверстия (**f**) и залить масло в систему. Информация о марках и количестве требуемого масла приводится в разделе «Технические данные». Обернуть пробку заливочного отверстия тefлоновой лентой и ввернуть ее в отверстие (**f**). Крутящий момент должен составлять 9 Нм.

## **9. КРЕПЁЖ БАШМАКА.**

*См. рисунок*

На новых машинах или после замены башмака выполнить проверку и подтянуть крепежные соединения (**a**) после первых 5 часов эксплуатации трамбовочной машины. В последующем проводить еженедельную проверку крепежных соединений.

Момент затяжки крепежных соединений должен соответствовать указанным значениям.



## **10. ХРАНЕНИЕ.**

После охлаждения машины и двигателя вибротрамбовка должна храниться в вертикальном положении. Убедиться, что вибротрамбовка стоит правильно во избежание опрокидывания. Если вибротрамбовку необходимо положить, тщательно затянуть крышку топливного бака и масляную пробку двигателя и дождаться, когда двигатель и машина остынут. После укладки убедиться в отсутствии протечек топлива или масла. (Если имеются протечки топлива, необходимо слить его).

### **Длительное хранение.**

- Слить топливо из топливного бака, топливной магистрали и карбюратора.
- Вынуть свечу зажигания и капнуть несколько капель масла на цилиндр. Прокрутить двигатель 3 - 4 раза, чтобы все внутренние части покрылись слоем масла.
- Очистить внешнюю часть машины тряпкой, смоченной в очистительном масле.
- Хранить машину, накрыв пластиком, в чистом, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей.

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Модель	RD-TR14
Двигатель	Бензиновый, LONCIN 165F-3H
Мощность, кВт (л.с.)	3,2 (4,0)
Рабочая масса, кг	80
Частота вибрации, виб/мин	640-680
Центробежная сила, кН	14
Ход скачкообразного движения башмака, мм	40-80
Рабочая скорость движения, м/мин	10-13
Размер башмака, мм	340x285
Глубина уплотнения, мм	550
Производительность, кв.м/ч	200
Объём топливного бака, л	2,2
Тип используемого масла.	SAE 10W30

### Акустический шум (В соответствии с 2000/14/EC)

Модель	RD-TR14
Измеренный уровень мощности звука	105 дБ
Гарантийный уровень мощности звука	107дБ

## 12. ТРАНСПОРТИРОВКА.

- Перед транспортировкой отключить двигатель.
- Перед транспортировкой надежно затянуть крышку топливного бака и закрыть топливный кран во избежание протечки топлива.
- Слить топливо для транспортировки на длительное расстояние или по плохой дороге.
- Надежно установить машину во избежание смещения или опрокидывания.
- Вибротрамбовку следует перевозить в вертикальном положении. Если для транспортировки ее необходимо уложить, следует слить топливо из топливного бака, карбюратора и убедиться, что масляная пробка плотно закрыта.
- Укладывать вибротрамбовку следует так, чтобы топливный фильтр был направлен вверх. После укладки проверить отсутствие протечек.
- Убедиться, что подъемное устройство обладает достаточной мощностью для удерживания машины (см. массу на шильдике машины). Использовать центральную точку подъема при подъеме машины.
- Использовать тележку (поставляется опционально) для транспортировки на короткие расстояния.


## 13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Проблема/признак неисправности.	Возможная причина/метод устранения.
Двигатель не заводится или глохнет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствие топлива в топливном баке.</li> <li>- Проверить уровень топлива.</li> <li>- Загрязнение свечи зажигания.</li> <li>- Закрыт топливный кран.</li> <li>- Переключатель двигателя установлен в положение «ВЫКЛ.» («OFF»).</li> </ul>
Двигатель не развивает обороты, плохо запускается или работает неустойчиво.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Загрязнение свечи зажигания.</li> <li>- Утечка масла в уплотнениях коленвала.</li> <li>- Проверить воздушный фильтр.</li> <li>- Проверить уровень моторного масла.</li> </ul>
Перегрев двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прочистить ребра охлаждения двигателя и лопатки вентилятора.</li> </ul>
Двигатель работает, но трамбовочная машина не функционирует.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить муфту сцепления. При необходимости произвести замену.</li> <li>- Сломан соединительный шток или кривошипный механизм.</li> <li>- Недостаточная мощность двигателя.</li> <li>- Недостаточная компрессия.</li> </ul>
Двигатель работает, но трамбовочная машина работает неустойчиво.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Попадание масла/смазки на муфту сцепления.</li> <li>- Сломанные/изношенные пружины.</li> <li>- Налипание грунта на башмаке трамбовочной машины.</li> <li>- Повреждены компоненты в трамбовочной системе или в картере.</li> <li>- Слишком большое число оборотов двигателя.</li> </ul>
На машинах, оснащенных реле останова двигателя, при низком уровне моторного масла и при медленном мерцании индикаторной лампочки двигатель запускается, но через 10 – 12 секунд отключается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Низкий уровень масла. Добавить масло в двигатель. Информация о марках и количестве требуемого масла приводится в разделе «Технические данные».</li> </ul>
На машинах, оснащенных реле останова двигателя, при низком уровне моторного масла, двигатель запускается и продолжает работать, но индикаторная лампочка продолжает гореть.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить правильность подсоединения реле.</li> <li>- Неправильное функционирование реле.</li> </ul> <p>Произвести замену реле.</p>
На машинах, оснащенных реле останова двигателя, при низком уровне моторного масла, двигатель запускается и продолжает работать, но однократного быстрого загорания индикаторной лампочки не происходит	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверить правильность подсоединения и заземления реле.</li> <li>- Неправильное функционирование реле.</li> </ul> <p>Произвести замену реле.</p>

## 14. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации. При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией.

## 15. СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.




**ВНИМАНИЕ!** Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от конструкции вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры изделия без предупреждения.

**ВНЕШНИЙ ВИД ВИБРОТРАМБОВКИ.**


<b>№</b>	<b>Описание</b>	<b>Кол-во</b>
1	Фланцевый болт M8x25	2
2	Средняя плоская шайба 8x24	2
3	Топливный бак в сборе	1
4	Пластиковая рукоятка	1
5	Защитная рама	1
6	Картер в сборе	1
7	Амортизатор	2
8	Прокладка, диаметр 10мм	12
9	Внутренний шестигранный болт M10x25	8
10	Цилиндр в сборе	1
11	Внутренний шестигранный болт M10x35	4
12	Гайка M12	4
13	Плоская прокладка, диаметр 12мм	4
14	Трамбовочная плита(башмак)	1
15	Фиксирующий потайной болт плиты M12x70	4
16	Гайка M6	2
17	Рычаг Дроссельной заслонки в сборе	1
18	Внутренний шестигранный болт M6x30	2
19	Гайка фланца M8	2
20	Гайка с мелким шагом резьбы M12x1.25	1
21	Сцепление в сборе	1
22	Шпонка 13x4x5	1
23	Двигатель	1
24	Внешний болт с шестигранной головкой M10x60	4
25	Шайба диаметр 10мм	4
26	Нейлоновая пробка	2
27	Соединительный шток шатуна	1
28	Уплотнительное кольцо 160x6,5	1

## КАРТЕР В СБОРЕ.



№	Описание	Кол-во
1	Фланцевый болт M6x18	8
2	Крышка картера	1
3	Бумажная прокладка 0,5мм	1
4	Внешние болты с шестигранной головкой M8x16	3
5	Гравер 8мм	3
6	Плоская шайба 8x24	3
7	Шатун	1
8	Радиальный шарикоподшипник 6304	1
9	Стопорное кольцо диаметр 52мм	1
10	Большая шестерня	1
11	Радиальный шарикоподшипник 6207	1
12	Малая шестерня	1
13	Шпонка 5x20	1
14	Радиальный шарикоподшипник 6304-RS	1
15	Картер	1
16	Внутренний шестигранный болт M10x20	4
17	Шайба прокладка 10мм	4
18	Амортизатор	2
19	Радиальный шарикоподшипник 6204	1
20	Стопорное кольцо диаметр 47мм	2
21	Алюминиевая крышка заглушка	1

22	Внутренний шестигранный болт M6x20	1
23	Барабанная муфта	1
24	Сальник TC40*68*8	1
25	Радиальный шарикоподшипник 6007	1

**ЦИЛИНДР В СБОРЕ.**

№	Описание	Кол-во
1	Внешний цилиндр	1
2	Уплотнительное кольцо	2
3	Поршневой палец	1
4	Нейлоновая пробка	2
5	Шатун	1
6	Чашка	1
7	Нижний зажим	2

8	Сильфон(защитный кожух)	1
9	Защитная втулка	1
10	Медная прокладка диаметр 12мм	1
11	Масляная пробка M12x1,25	1
12	Масляный магнитный болт M16x1,5	1
13	Уплотнительное кольцо 102x3	1
14	Внутренний цилиндр	1
15	Втулка цилиндра	1
16	Малая пружина Ø6.5*56*230	1
17	Большая пружина Ø9*76.5*230	1
18	Крышка поршня	1
19	Накидная гайка поршня M18*1.5	1
20	Уплотнительное кольцо 95x4	1
21	Опорная пластина(башмак)	1
22	Медная прокладка Ø8	1
23	Внешний болт с шестигранной головкой M8x16	1
24	Шайба прокладка Ø10	8
25	Внутренний шестигранный болт M10x40	4
26	Внутренний шестигранный болт M10x25	4

## 16. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 4561-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами. **Уважаемый покупатель!** Вы приобрели оборудование фирмы RedVerg!

Компания RedVerg гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской. Инструмент предоставляется в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:**

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом, повреждение механизма, произошедшее вследствие холостой работы насоса (без воды) а так же попадания в воду инородных тел;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшие выход из строя гидропривода или других узлов и деталей.
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, травосборников у косилок, воздушных фильтров, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений (пилок, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);
- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или не довернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, удлиненный шнур питания;
- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавления деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.
- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертоостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход). Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

**Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:**

**Подпись:** \_\_\_\_\_

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: **редверг.рф** или по телефону горячей линии: **8-800-700-70-77**



**Продукция соответствует требованиям:  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  
Импортер и уполномоченный представитель изготовителя:  
ООО "ТМК ОпТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25.  
Сделано в КНР.**

**Внимание!** При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.  
**С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.**

**Корешок талона №1 на гарантийный ремонт**  
 (модель \_\_\_\_\_)  
 Извъятъ<sup>»</sup> \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Корешок талона №2 на гарантийный ремонт**  
 (модель \_\_\_\_\_)  
 Извъятъ<sup>»</sup> \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Талон № 1\***

на гарантийный ремонт

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер №:

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_ (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

**Талон № 2\***

на гарантийный ремонт

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер №:

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_ (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Внимание!** При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

**С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.**

**Корешок талона №3 на гарантийный ремонт**  
 (модель \_\_\_\_\_)  
 Извъятъ<sup>»</sup> \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Исполнителъ<sup>(подпись)</sup> \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
 .....  
**Корешок талона №4 на гарантийный ремонт**  
 (модель \_\_\_\_\_)  
 Извъятъ<sup>»</sup> \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
 Исполнителъ<sup>(подпись)</sup> \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество))  
 .....  
 .....

**Талон № 3\***

на гарантийный ремонт

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер №:

**Заполняет торговая организация:**Продан \_\_\_\_\_  
 (наименование предприятия - продавца)Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Место печатиПродавец \_\_\_\_\_  
 (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

**Талон № 4\***

на гарантийный ремонт

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер №:

**Заполняет торговая организация:**Продан \_\_\_\_\_  
 (наименование предприятия - продавца)Дата продажи \_\_\_\_\_  
 Место печатиПродавец \_\_\_\_\_  
 (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)